

POSIWIRE®

Positionssensoren nach dem Wegseilprinzip

Montage- und Bedienungsanleitung



Vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen!



| nhalts- | Sicherheits- und Warnhinweise | 3 |
|--------------|--|----|
| verzeichnis | Bestimmungsgemäße Verwendung | 5 |
| 012010111110 | Beschreibung | |
| | Das Messseilprinzip | 6 |
| | Messsignal und Messbereich | 6 |
| | Anlieferung / Lieferumfang | 7 |
| | Gegenstecker | 7 |
| | Montage | |
| | Vorsichtsmaßnahmen | 8 |
| | Winkelkupplung CONN-DIN-8F-W | 19 |
| | Gerade Kupplung CONN-M12-8F-G | 20 |
| | Gerade Kupplung CONN-CONIN-12F-G | 21 |
| | Anschluss | 22 |
| | Seilabstreifer SAB5 | 23 |
| | Kalibrierung | 24 |
| | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | 24 |
| | Instandhaltung und Entsorgung | 24 |
| | Ausgangsarten | 25 |
| | Analoger Ausgang | 25 |
| | mit Potentiometer | 25 |
| | mit magnetischem Absolut-Encoder | 29 |
| | Inkrementeller Ausgang | 31 |
| | mit optischem Inkremental-Encoder | 31 |
| | SSI-Schnittstelle | 34 |
| | mit Potentiometer | 34 |
| | mit magnetischem Absolut-Encoder | 35 |
| | mit optischem Absolut-Encoder | 35 |
| | CAN-Bus | 38 |
| | mit magnetischem Absolut-Encoder | 38 |
| | mit optischem Absolut-Encoder | 55 |
| | DeviceNet | 55 |
| | Profibus DP | 56 |
| | Interbus | 57 |
| | <u>Anhang</u> | |
| | Erläuterungen zu den Ausgangsarten | 58 |
| | Kenngrößen zur Zuverlässigkeit | 62 |
| | Konformitätserklärung | 63 |



Sicherheitsund Warnhinweise

Die Gefährdung von Personen und die Gefahr von Sachschäden an Maschinen oder Anlagen durch Fehlfunktion oder Ausfall des Sensors ist durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auszuschließen.

Jegliche Veränderungen, An- oder Umbauten am Sensor sind nicht zulässig!

Sensor nur innerhalb der Grenzwerte im Datenblatt betreiben.

Anschluss an die Spannungsversorgung nur durch Fachpersonal und nach den anzuwendenden Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel durchführen.

Die Missachtung dieser Hinweise kann zu Fehlfunktionen, Sachund Personenschäden führen und entbindet den Hersteller von der Produkthaftung.

Durchschreiten des Taupunktes ist zu vermeiden.

Erklärung der verwendeten Warnzeichen und Signalwörter



Dieses Warnzeichen zeigt eine Gefahrenstelle an. Bei Nichtbeachtung des Hinweises können Personenoder Sachschäden folgen!

Gefahr für Personen

GEFAHR Nichtbeachtung führt zu schweren Verletzungen

oder Tod!

Gefahr für Personen

WARNUNG Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen

oder Tod führen!

Gefahr für Personen

VORSICHT Nichtbeachtung kann zu geringfügigen Verletzungen

führen!

Warnung vor Sachschäden

HINWEIS Nichtbeachtung kann zu geringen bis erheblichen

Sachschäden führen!



Sicherheitsund Warnhinweise (Fortsetzung)

Sensor nicht öffnen

Verletzungsgefahr durch vorgespannte Triebfeder!

Messseil nicht schnappen lassen

 Verletzungsgefahr durch Seil und abgerissene Seilbefestigung (Seilclip, M4-Anschluss) beim ungebremsten Einzug des Messseils. Zerstörung des Sensors!

Messseil nicht über den Bereich hinaus ausziehen

 Verletzungsgefahr durch ungebremsten Seileinzug. Zerstörung des Sensors!

Besondere Vorsicht bei der Montage und dem Betrieb von Seilsensoren

Verletzungsgefahr durch das Messseil!

Wegseilsensoren ohne Abdeckung / Gehäuse (OEM)

 Verletzungsgefahr durch bewegte Teile. Der Sensor ist nur mit geeigneter Schutzeinrichtung in Betrieb zu nehmen, so dass eine Verletzung ausgeschlossen ist!

Die angelegte Betriebsspannung darf den im Datenblatt angegebenen Wert nicht überschreiten

Verletzungsgefahr! Beschädigung des Sensors!

Stöße und Schläge auf den Sensor vermeiden

Beschädigung des Sensors!



Bestimmungsgemäße Verwendung Der Wegseilsensor dient der Längenmessung durch Auszug des Messseils. Eine bestimmungsgemäße Verwendung liegt vor, wenn der Sensor innerhalb seiner festgelegten technischen Daten und Umgebungsbedingungen betrieben und für Längen- bzw. Positionsbestimmung genutzt wird.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung liegt vor, wenn der Sensor außerhalb seiner festgelegten technischen Daten und Umgebungsbedingungen für Anwendungen außer Positionsmessung benutzt wird.

www.asm-sensor.de Tel.: +49 8123 986-0



Beschreibung

Anwendungsbereich von Positionssensoren ist die Messung der Position von linear geführten Körpern. Dabei sind die im Katalog angegebenen Bereiche für die Messlänge sowie die Angaben zu Umweltverträglichkeit, Handhabung und Anschlussdaten zu beachten.

Der Katalog ist Bestandteil dieser Bedienungsanleitung. Falls noch nicht vorhanden, bitte unter Angabe der Modellbezeichnung anfordern.

Das Messseilprinzip

Ein hochflexibles Edelstahlseil wird auf eine präzise Messtrommel gewickelt. Das Messseil wird durch die Rückstellkraft einer Triebfeder straff gehalten. Konstruktive Maßnahmen sorgen für präzises und reproduzierbares Aufwickeln des Messseiles. Die in eine Drehbewegung umgesetzte Linearbewegung wird in ein elektrisches Signal umgeformt. Hierfür werden je nach Messaufgabe und Messlänge sowie geforderter Präzision unterschiedliche Sensorelemente eingesetzt. Integrierte Signalumformer wandeln das Sensorsignal in die für Standardschnittstellen geeigneten Spannungen, Ströme, Impulse oder serielle Protokolle um.

Messsignal und Messbereich

Messsignal:

Analog unkalibriert

Potentiometer Empfindlichkeit nicht einstellbar

Analog kalibriert


Integrierter Signalumformer Empfindlichkeit eingestellt

Digital inkremental

Inkrementalencoder Empfindlichkeit nicht einstellbar Nutzung des Widerstandsbereich von etwa 3 % bis 98 %. 0 % oder 100 % sind nicht möglich. Die individuelle Empfindlichkeit wird angegeben.

Der Längenmessbereich wird auf einen entsprechenden elektrischen Messbereich abgebildet (z.B. 4...20 mA).

Auf dem Typenschild wird die individuelle Empfindlichkeit in Pulsen oder Inkrementen pro Millimeter angegeben.





Anlieferung / Lieferumfang

Auspacken Sensor nicht am Seil oder der Seilbefesti-

gung aus der Verpackung nehmen

Transportschäden Sensor sofort auf Transportschäden

überprüfen. Bei Transportschäden wenden Sie sich bitte umgehend an den Frachtver-

sender.

Transportsicherung (Nicht mit der Montageschlaufe verwechseln!) Erst unmittelbar vor Montage entfernen (sie verhindert das Ausziehen des Messseils

vor der Montage des Sensors)

Zum weiteren Transport Originaltransportsicherung und -verpackung verwenden (falls vorhanden), um Transportschäden zu vermeiden.

Gegenstecker

Im Lieferumfang nicht enthalten sind die Gegenstecker für den elektrischen Anschluss. Diese sind unter folgenden Bestellbezeichnungen erhältlich:

Winkelkupplung 8-polig DIN

Kupplung gerade 8-polig M12

CONN-DIN-8F-W

CONN-M12-8F-G

Winkelkupplung 12-polig DIN

CONN-DIN-12F-W

Kupplung gerade 12-polig

CONN-CONIN-12F-G

© by ASM GmbH MAN-WS-D-15 7



Montage



Messseil nicht beschädigen!

Messseil nicht ölen oder fetten!

Messseil nicht schnappen lassen!

Messseil nicht über Bereich ausziehen!

Messseil nicht knicken!

Auszug nur in Achsrichtung des Seilaustrittes - nicht schräg!


Messseil nicht an Objekten schleifen lassen!



Vorsichtsmaßnahmen

Seilbefestigung nicht schnappen lassen

Der unkontrollierte Rücklauf des Seils (schnappen) kann den Sensor zerstören. Kein Garantieanspruch bei Beschädigung durch Schnappen.



Montagehilfen für ungünstige Einbaubedingungen

Einhängen des Seilclips nach Möglichkeit bei eingezogenem Seil. Zum Beispiel eine Montageschlaufe durch den Seilclip ziehen und um das Handgelenk legen. Schlaufe erst nach dem endgültigen Einbau entfernen. Die Federstahlöse (entsprechend der Skizze links) lässt sich zum leichteren Anbringen des Messseils öffnen.

Befestigung

Um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, muss der Sensor entsprechend dieser Anleitung montiert werden.



Montage

Wahl der Einbauposition

Geschützte Einbaulage des Messseils wählen.

Beschädigung und Verschmutzung des Messseils wird vermieden.

Sensor bevorzugt mit dem Seilaustritt nach unten montieren.

Eintritt von Flüssigkeiten durch die Seilöffnung wird vermieden

Sensor auf ebener Unterlage verschrauben oder DreipunktbefestiVerspannung und Beschädigung des Sensors wird vermieden.

gung vorsehen.

Auszug nur in Achsrichtung des Seilaustritts – nicht schräg

Bei Schrägzug wird die Lebensdauer des Sensors eingeschränkt und es kommt zu Messfehlern (kein Garantieanspruch bei Beschädigung durch Schrägzug).

Kann das Messseil aufgrund der Messaufgabe nicht in Achsrichtung der Seil-Austrittsöffnung herausgeführt werden, muss die Seilrolle SR2 eingesetzt werden.

Für spezielle Anwendungen sind Seilverlängerungen mit beidseitig angebrachtem Seilclip lieferbar.

Befestigung des Sensors

Die Befestigung des Sensors erfolgt je nach Sensortyp über Bohrungen in der Bodenplatte, Gewindebohrungen im Sensor oder T-Nuten für Sechskantschrauben. Die erforderlichen Maße können dem Katalog entnommen werden.

Einhängvorrichtung

Zur Befestigung des Seilclips stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung. Hier nur drei Beispiele:

a) Zylinderschraube M5: Eine einfache Möglichkeit der Be-

festigung.

b) Gabelkopf (Zubehör GK1/2): Stellt eine schnell wieder lösbare

Verbindung her

c) Haltemagnet (Zubehör MAG1): Damit lässt sich der Positionssensor

> unproblematisch an mehreren Messstellen mit ferromagnetischer Ober-

fläche einsetzen.

Der M4-Anschluss wird am besten mit einem Durchgangsloch in Seilrichtung und Aufschrauben einer M4-Mutter montiert. Dabei darf der M4-Anschluss nicht gedreht werden, da sonst das Messseil verdrillt wird!

Einhängen des Seilclips

Beim Einhängen des Seilclips in die Vorrichtung unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen (Seite 8) beachten.







© by ASM GmbH MAN-WS-D-15 9




Montage



Sensor auf ebener Fläche montieren.

Anzugsmomente


- Folgende Anzugsmomente / Schrauben und Schraubenwerkstoff sind Empfehlungen.
- Gegebenenfalls sind Unterlegscheiben und/oder Schraubensicherungen vorzusehen.
- Der Anwender ist selbst für das richtige Anzugsmoment verantwortlich, da ASM nicht die Einsatzbedingungen kennt.



| Modell | Schraube | Schraubenwerkstoff | Anzugsmoment [Nm] |
|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| WS31 / WS31C | M2,5 Befestigungswinkel | A2 | 0,25 |
| WS31 / WS31C | M3 Spannpratze | A2 | 0,5 |
| WS31 / WS31C | M4 Befestigungswinkel | A2 | 0,65 |
| WS42 / WS42C | M2,5 Befestigungswinkel | A2 | 0,25 |
| WS42 / WS42C | M3 Spannpratze | A2 | 0,5 |
| WS42 / WS42C | M4 Befestigungswinkel | A2 | 0,65 |




Montage



| Modell | Schraube | Schraubenwerkstoff | Anzugsmoment [Nm] |
|--------|---------------|--------------------|-------------------|
| WS10 | M5, 8 mm tief | A2 | 2,0 |
| WS10ZG | M5, 8 mm tief | A2 | 2,0 |
| WS10SG | M5, 8 mm tief | A2 | 2,0 |




Montage



| Modell | Schraube | Schraubenwerkstoff | Anzugsmoment [Nm] |
|--------|----------|--------------------|-------------------|
| WS17KT | M5 | A2 | 2,5 |
| WS19KT | M5 | A2 | 2,5 |
| WS21 | M5 | A2 | 2,5 |




Montage



| Modell | Schraube | Schraubenwerkstoff | Anzugsmoment [Nm] |
|--------|---------------|--------------------|-------------------|
| WS58C | M4, 5 mm tief | A2 | 1,0 |




Montage



| Modell | Schraube | Schraubenwerkstoff | Anzugsmoment [Nm] |
|--------|----------|--------------------|-------------------|
| WS60 | M8 | A2 | 10,0 |




Montage



| Modell | Schraube | Schraubenwerkstoff | Anzugsmoment [Nm] |
|--------|----------|--------------------|-------------------|
| WS7.5 | M5 | A2 | 2,5 |




Montage



| Modell | Schraube | Schraubenwerkstoff | Anzugsmoment [Nm] |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| WS61 | M5 | A2 | 2,5 |
| WS85 | M6 | A2 | 4,0 |
| WS85 für Langloch | M6 für Langloch | A2 | 3,0 |




Montage



| Modell | Schraube | Schraubenwerkstoff | Anzugsmoment [Nm] |
|--------|----------------|--------------------|-------------------|
| WS12 | M5, 10 mm tief | A2 | 2,0 |



Montage




| Modell | Schraube | Schraubenwerkstoff | Anzugsmoment [Nm] |
|--------|----------|--------------------|-------------------|
| WS100M | M10 | A2 | 20 |



Montage Winkelkupplung CONN-DIN-8F-W

| Position: | <u>Tätigkeit:</u> |
|-----------|--|
| 1 bis 2 | Montage der O-Ringe (einfetten!) auf Schirmring und Ver- |
| | drehhülse. |
| 3 bis 7 | Auffädeln der Teile, Kabel abisolieren, Schirm aufweiten (um |
| | Schirmring legen) und überstehendes Geflecht abschnei- |
| | den. Detailzeichnung Kabelschirm beachten! (Siehe hierzu |
| | auch Kapitel Elektromagnetische Verträglichkeit / EMV). |
| 8 | Litzen durch das Gehäuse fädeln, Schirmring, Dichtring und |
| | Klemmkorb montieren. Druckschraube andrehen, um das |
| | Kabel zu fixieren, Litzen anlöten. |
| 9 bis 13 | Übrige Teile gemäß Darstellung montieren und Druckschrau- |
| | be festdrehen. |
| 14 | Einlegen der Profildichtung und Befestigung am Flansch- |
| | stecker. Den richtigen Sitz der Profildichtung überprüfen. |



© by ASM GmbH MAN-WS-D-15 19



Montage




Der im Katalog angegebene Sensor-Schutzgrad (IP) ist nur im gesteckten Zustand gegeben.

Alle Dichtungen der Winkelkupplung müssen sorgfältig montiert werden. Die Winkelkupplung ist für Kabeldurchmesser von 6 bis 8 mm geeignet. Der Dichtring muss das Kabel eng umschließen (falls erforderlich, Schrumpfschlauch verwenden).

<u>Hinweis:</u> Durch Verändern der Position der Verdrehhülse (Pos. 9 im Bild Seite 13) sind vier verschiedene Richtungen (4 x 90°) für den Kabelabgang möglich.

Kupplung gerade CONN-M12-8F-G

- 1. Teile auffädeln.
- 2. Abisolieren, Schirm aufweiten und um den Schirmring legen.
- 3. Isolierhülse in das Gehäuse schieben. Litzen durch das Gehäuse fädeln, Schirmring, Dichtring und Klemmkorb montieren. Druckschraube andrehen, um das Kabel zu fixieren. Litzen anschrauben.
- 4. Gehäuse mit Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen.





Der im Katalog angegebene Sensor-Schutzgrad (IP) ist nur im gesteckten Zustand gegeben.


Alle Dichtungen der geraden Kupplung müssen sorgfältig montiert werden.

Die Kupplung ist für Kabeldurchmesser von 6 bis 8 mm geeignet. Der Dichtring muss das Kabel eng umschließen (falls erforderlich, Schrumpfschlauch verwenden).



Montage

Kupplung gerade CONN-CONIN-12F-G



- 1. Adapter Pos. 1, Überwurfmutter Pos. 2, Dichtelement Pos. 4 mit Dichtring Pos. 3 auf das Kabel schieben.
- 2. Kabel-Außenmantel 23 mm abisolieren.
- 3. Schirmgeflecht 90° hochstellen, Schirmhülse Pos. 5A mit drehender Bewegung über die Folie bzw. das Baumwollgeflecht, jedoch unter das Schirmgeflecht schieben; Schirmgeflecht bündig mit dem Außendurchmesser Schirmhülse Pos. 5A abschneiden.
- 4. Folie, Füller und innere Isolierungen abschneiden.
- 5. Litzen 3,5 mm abisolieren, verdrillen (und verzinnen).
- 6. Litzen an Kontakte löten, crimpen oder schrauben.
- 7. Distanzhülse Pos. 6 einfügen.
- 8. Einsatz Pos. 7 und Distanzhülse Pos. 6 in Einsatzhülse Pos. 8 einführen; hierbei ist zu beachten, dass die gewünschte Codiernut des Einsatzes Pos. 7 in den Codiersteg eingeführt wird.
- 9. Kabel mit Schirm- und Dichteinheit eindrücken.
- 10. Adapter Pos. 1 festschrauben auf Anschlag!



Der im Katalog angegebene Sensor-Schutzgrad (IP) ist nur im gesteckten Zustand gegeben.

Alle Dichtungen der geraden Kupplung müssen sorgfältig montiert werden.

Die Kupplung ist für Kabeldurchmesser von 6 bis 8 mm geeignet. Der Dichtring muss das Kabel eng umschließen (falls erforderlich, Schrumpfschlauch verwenden).

© by ASM GmbH MAN-WS-D-15 21



| Anschluss | Anschlussbelegung | Nach den Definitionen der betreffenden |
|-----------|-------------------|--|
|-----------|-------------------|--|

Ausgangsarten im Anhang.

Versorgungsspannung Gemäß Datenblatt Ausgangsarten im An-

hang. Die im Datenblatt angegebene maximale Betriebsspannung darf nicht überschrit-

ten werden.

Sonder-Encoder Spezielle Bedienungsanleitungen von Son-

der-Encodern sind zu beachten.

Für in der Anschlusstabelle nicht aufgeführte Ausgangsarten gelten die entsprechenden Datenblätter bzw. Encoder-Anschlusspläne.

Anschlussbeispiel Messumformer 420A


Um das 4 ... 20 mA-Signal in ein Spannungssignal umzuwandeln, wird ein Widerstand $R_{_{\rm M}}$ (Messwiderstand) benötigt. Zusätzlich ergibt sich ein Leitungswiderstand $R_{_{\rm L}}$ aus der Zuleitungslänge. Die maximale Größe von $R_{_{\rm M}}$ berechnet sich nach folgender Formel:

$$R_{Mmax} = ((U_B - 12 V)/0,02 A) - R_L$$

Bei einer Speisespannung von beispielsweise 24 V DC und einem Leitungswiderstand R $_{\rm L}$ von 500 Ω darf R $_{\rm M}$ einen Maximalwert von 100 Ω annehmen.


Externe Beschaltung

Spannungsabfall am Messwiderstand





Seilabstreifer SAB5



- 1. Demontage der Aluscheibe (1) durch Lösen der drei Schrauben M3 (3).
- 2. Spiralbürste (4) entnehmen.
- 3. Grundkörper am Seilaustritt des Sensors mit der Klemmschraube M3 (2) fixieren.

Auf zentrischen Austritt des Messseiles achten!

4. Einfädeln des Messseils in die Spiralbürste.

Darauf achten, dass das Messseil nicht geknickt wird!

Seil nicht schnappen lassen!

5. Messseil durch die Scheibe fädeln und Aluscheibe wieder montieren.

© by ASM GmbH MAN-WS-D-15 23



Kalibrierung

Als Kalibrierintervall wird 1 Jahr empfohlen.

Messprotokolle bzw. rückführbare Kalibrierzertifikate (ISO9001 / ISO10012) können auf Wunsch erstellt werden.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Die elektromagnetische Verträglichkeit von WS-Positionssensoren wird von der Sensorverkabelung beeinflusst. Empfohlen wird:

- Einfach abgeschirmtes Sensorkabel mit paarig verdrillten Leitern für Versorgung und Signalausgang.
- Kabelschirm einseitig an der Schaltschrankseite mit Masse verbinden. Schirmanschluss großflächig über Kabelschelle vor oder am Kabeleintritt in den Schaltschrank auflegen. Bei Auslieferung von vorkonfektionierten Kabeln ist der Schirm sensorseitig nicht mit dem Gehäuse verbunden.
- Sensorkabel nicht in unmittelbarer Nähe parallel zu Energie führenden Leitern wie Motor- oder Schütz-Ansteuerleitungen verlegen (getrennte Kabelschächte für Signal- und Energieleitungen).

Beim Einsatz in Anlagen mit stark störwirksamen Baugruppen wie Frequenzumrichtern können zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden:

- Einsatz eines Kabels mit Außenschirm und paarweise verdrillten und geschirmten Leitern.
- Verlegen der Kabel in Metall-Kabelschächten, die mit Masse verbunden sind.

Instandhaltung und Entsorgung

Reparaturen und Vermessung der Genauigkeit von ASM-Positionssensoren und Zubehör werden ausschließlich bei ASM in Moosinning durchgeführt.



Wegen möglicher Verletzungsgefahr und unsachgemäßer Handhabung wird dringend von Reparaturversuchen abgeraten. Bei Fremdeingriff erlischt die Gewährleistung und jeglicher Haftungsanspruch.

Entsorgung nach den behördlichen Vorschriften.

POSIWIRE® Ausgangsarten Spannungsteiler mit Potentiometer



Ausgangsarten

Spannungsteiler R1K Potentiometer







Das Potentiometer ist als Spannungsteiler zu beschalten! Die Folgeschaltung ist gemäß Schaltbild im Anhang (siehe "Erläuterungen zu den Ausgangsarten") auszuführen!

| Spannungsversorgung | Max. 32 V DC bei 1 k Ω (max. Leistung 1 W) |
|---------------------------------|--|
| Widerstand des Spannungsteilers | 1 kΩ ±10 % |
| Temperaturkoeffizient | ±25 x 10 ⁻⁶ / °C vom Messbereich |
| Empfindlichkeit | Längenabhängig, sensorspezifische Werte sind auf dem Typenschild angegeben |
| Spannungsteiler-Arbeitsbereich | Ca. 3 % 97 % |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C |

| WS31/42 | CT-Poti / 5-Turn 250 / 500 mm | | Multi-Turn-Poti / 10-Turn 750 / 1000 mm | |
|---------------------------------|----------------------------------|----|--|-----|
| Anschlussbelegung Potentiometer | Poti + | M | Poti + | CCW |
| Potentiometer | Poti GND | CW | Poti GND | CW |
| | Poti Schleifer | S | Poti Schleifer | S |





| Anschlussbelegung | Signal | Stecker Pin | Kabeladerfarbe [ws, br, gn, ge] | Kabeladerfarbe [br, ws, bl, sw, gr] |
|-------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--|
| | Poti + | 1 | weiß | braun |
| | Poti GND | 2 | braun | weiß |
| | Poti Schleifer | 3 | grün | blau |
| | - | 4 | gelb | schwarz |
| | - | 5 | - | grau |
| | - | 6 | - | - |
| | - | 7 | - | - |
| | - | 8 | - | - |

Anschlussbild

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-M12-8F A-Codierung





POSIWIRE® mit Potentiometer Analoger Ausgang



Messumformer 10V und 10V5 Spannungsausgang



| Spannungsversorgung | 18 27 V DC unstabilisiert |
|-------------------------|---|
| Stromaufnahme | 20 mA max. |
| Ausgangsspannung | 10V : 0 10 V DC; 10V5 : 0,5 10 V DC |
| Ausgangsstrom | 2 mA max. |
| Lastwiderstand | > 5 kΩ |
| Stabilität (Temperatur) | ±50 x 10 ⁻⁶ / °C vom Messbereich |
| Elektrischer Schutz | Verpolung, Kurzschluss |
| Ausgangsrauschen | 0,5 mV _{eff} |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C |
| EMV | EN 61326-1:2013 |

Messumformer 420T

Stromausgang 3-Leiter-Technik



| Spannungsversorgung | 18 27 V DC unstabilisiert |
|-------------------------|---|
| Stromaufnahme | 40 mA max. |
| Bürde | 350 Ω max. |
| Ausgangsstrom | 4 20 mA max. für 0 100 % Weg |
| Stabilität (Temperatur) | ±50 x 10 ⁻⁶ / °C vom Messbereich |
| Elektrischer Schutz | Verpolung, Kurzschluss |
| Ausgangsrauschen | $0.5~\mathrm{mV}_{\mathrm{eff}}$ |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C |
| EMV | EN 61326-1:2013 |

Anschlussbelegung 5-polig

| 10V / 10V5 / 420T | Stecker Pin | Kabeladerfarbe |
|----------------------|-------------|----------------|
| Versorgung + | 1 | braun |
| Signal | 2 | weiß |
| GND | 3 | blau |
| Nicht anschließen | 4 | schwarz |
| Nicht anschließen | 5 | grau |

Anschlussbild

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-M12-5F A-Codierung



| Anschlussbelegung 8-polig | 10V / 10V5 / 420T | Stecker Pin | Kabeladerfarbe |
|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | Versorgung + | 1 | weiß |
| | Versorgung GND | 2 | braun |
| | Signal + | 3 | grün |
| | Signal GND | 4 | gelb |
| | - | 5,6,7,8 | grau, rosa, blau, rot |

Anschlussbild

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

- Steckertyp beachten! -

CONN-M12-8F A-Codierung





POSIWIRE® mit Potentiometer Analoger Ausgang



Messumformer 420A

Stromausgang 2-Leiter-Technik



| Spannungsversorgung | 12 27 V DC unstabilisiert, gemessen an den Eingangsklemmen des Sensors |
|-------------------------|--|
| Stromaufnahme | 35 mA max. |
| Ausgangsstrom | 4 20 mA max. für 0 100 % Weg |
| Stabilität (Temperatur) | ±100 x 10-6 / °C vom Messbereich |
| Elektrischer Schutz | Verpolung, Kurzschluss |
| Ausgangsrauschen | 0,5 mV _{eff} |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C |
| EMV | EN 61326-1:2013 |

| Anschlussbelegung | Signal | Stecker Pin | Kabel- aderfarbe |
|-------------------|----------|-------------|---------------------|
| | Signal + | 1 | weiß |
| | Signal - | 2 | braun |
| | - | 3 | grün |
| | - | 4 | gelb |
| | - | 5 | grau |
| | - | 6 | rosa |
| | - | 7 | blau |
| | F | 8 | rot |

Anschlussbild

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

- Steckertyp beachten! -

CONN-M12-8F A-Codierung




POSIWIRE® mit Potentiometer Analoger Ausgang



Messumformer PMUV / PMUI

Spannungs- oder Stromausgang



| Spannungsversorgung | 18 27 V DC |
|-----------------------|-------------------|
| Stromaufnahme | 50 mA max. |
| Spannungsausgang PMUV | 0 10 V |
| Ausgangsstrom | 10 mA max. |
| Lastwiderstand | 1 k Ω min. |

PMUI 4 ... 20 mA (3 Leiter) Bürde 500 Ω max.

Skalierung

Stromausgang

Aktivierung v. Offset- u. Gain-Abgleich Skalierbarer Bereich

Stabilität (Temperatur)

Verbinden mit Versorgung GND (0 V)
90% max. vom Messbereich

±50 x 10-6 / °C vom Messbereich

Arbeitstemperatur -20 ... +85 °C

Elektrischer Schutz Verpolung, Kurzschluss EMV EN 61326-1:2013

Anschlussbelegung PMUV / PMUI

| Signal | Stecker Pin | Kabelanschluss 8-polig | Kabelanschluss 6-polig |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Versorgung + | 1 | weiß | weiß |
| Versorgung GND | 2 | braun | braun |
| Signal + | 3 | grün | grün |
| Signal GND | 4 | gelb | gelb |
| Nicht belegt | 5 | grau | - |
| Nicht belegt | 6 | rosa | - |
| ZERO | 7 | blau | grau |
| END | 8 | rot | rosa |

Anschlussbelegung PMUI2

| Signal | Stecker Pin | Kabeladerfarbe |
|----------------|-------------|----------------|
| Versorgung + | 1 | weiß |
| Versorgung GND | 2 | braun |
| Nicht belegt | 3 | grün |
| Nicht belegt | 4 | gelb |
| Signal + | 5 | grau |
| Signal GND | 6 | rosa |
| ZERO | 7 | blau |
| END | 8 | rot |

AnschlussbildSicht auf Lötseite
des Gegensteckers

- Steckertyp beachten! -

CONN-M12-8F A-Codierung





POSIWIRE® mit magnetischem Absolut-Encoder Analoger Ausgang



| U2 |
|------------------|
| Spannungsausgang |
| 0,5 10 V |



| \/ | 40 00 V DO |
|-------------------------|--|
| Versorgungsspannung | 10 36 V DC |
| Stromaufnahme | typisch 20 mA bei 24 V typisch 38 mA bei 12 V max. 60 mA |
| Ausgangsspannung | 0,5 10 V DC |
| Ausgangsstrom | 2 mA max. |
| Messrate | 1 kHz Standard |
| Stabilität (Temperatur) | ±50 x 10 ⁻⁶ /°C vom Messbereich (typisch) |
| Elektrischer Schutz | Gegen Verpolung, Kurzschluss |
| Arbeitstemperatur | -20 +85° C |
| EMV | EN61326-1:2013 |

U8 Spannungsausgang 0,5 ... 4,5 V



| Versorgungsspannung | 10 36 V DC |
|-------------------------|--|
| Stromaufnahme | typisch 17 mA bei 24 V DC typisch 32 mA bei 12 V DC max. 60 mA |
| Ausgangsspannung | 0,5 4,5 V DC |
| Ausgangsstrom | 2 mA max. |
| Messrate | 1 kHz Standard |
| Stabilität (Temperatur) | ±50 x 10 ⁻⁶ /°C vom Messbereich (typisch) |
| Elektrischer Schutz | Gegen Verpolung, Kurzschluss |
| Arbeitstemperatur | -20 +85° C |
| EMV | EN61326-1:2013 |

I1 Stromausgang 4 ... 20 mA, Dreileiter



| Versorgungsspannung | 10 36 V DC |
|-------------------------|---|
| Stromaufnahme | typisch 36 mA bei 24 V DC typisch 70 mA bei 12 V DC max. 100 mA |
| Bürde R _∟ | 500 Ω max. |
| Ausgangsstrom | 4 20 mA |
| Messrate | 1 kHz Standard |
| Stabilität (Temperatur) | ±50 x 10 ⁻⁶ /°C vom Messbereich (typisch) |
| Elektrischer Schutz | Gegen Verpolung, Kurzschluss |
| Arbeitstemperatur | -20 +85° C |
| EMV | EN61326-1:2013 |

© by ASM GmbH MAN-WS-D-15 29

POSIWIRE® mit magnetischem Absolut-Encoder Analoger Ausgang



| Anschlussbelegung | Signal | Stecker Pin | Kabeladerfarbe [br-ws-bl-sw-gr] | Kabeladerfarbe [ws-gn-br-ge-gr] |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | Versorgung + | 1 | braun | weiß |
| | Signal | 2 | weiß | grün |
| | GND | 3 | blau | braun |
| | Nicht anschließen! | 4 | schwarz | gelb |
| | ZERO/END (Option PMU) | 5 | grau | grau |

Anschlussbild

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-M12-5F A-Codierung



| Anschlussbelegung | Signal | Kanal | Stecker Pin | Kabeladerfarbe |
|---------------------------|--------------------------|-------|-------------|----------------|
| zwoikopolia | Versorgung + | 1 | 1 | weiß |
| zweikanalig redundant, | Signal | 1 | 2 | braun |
| ein Stecker | GND | 1 | 3 | grün |
| | ZERO/END (Option PMU) | 1 | 4 | gelb |
| | Versorgung + | 2 | 5 | grau |
| | Signal | 2 | 6 | rosa |
| | GND | 2 | 7 | blau |
| | ZERO/END (Option PMU) | 2 | 8 | rot |

Anschlussbild

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-M12-8F A-Codierung



POSIWIRE® mit optischem Inkremental-Encoder Inkrementeller Ausgang



| | Spannungsversorgung | 5 30 V DC |
|----------------------|--------------------------------|---|
| Messumformer | Stromaufnahme | 25 mA typ. (ohne Last), 200 mA max. |
| PP530 Inkremental | Ausgangsfrequenz | 200 kHz max. |
| IIINI EIIIEII(ai | Ausgang | Linedriver, Push-Pull, CMOS, TTL- und HTL-kompatibel |
| | Ausgangsstrom | 30 mA max. |
| 7.77. 7.77. | Ausgangsspannung | Abhängig von der Spannungsversorgung (z.B. für TTL-Signale muss mit 5 V gespeist werden) Kompatibel mit EIA RS422/RS485 |
| | Sättigungsspannung High/Low | la <10 mA, U _B 5 V/24 V: <0.5 V la <30 mA, U _B 5 V/24 V: <1 V |
| | Stabilität (Temperatur) | ±20 x 10 ⁻⁶ / K vom Messbereich (Sensor-Mechanik) |
| | Arbeitstemperatur | -10 +70 °C |
| | Lagertemperatur | -30 +80 °C |
| | Flankenanstieg | <200 ns |
| | Flankenabfall | <200 ns |
| | Elektrischer Schutz | Verpolung, Kurzschluss *) |
| | EMV | EN 61326-1:2013 |

*) Hinweis: Unbenutzte Ausgangssignale (wie $\overline{A}/\overline{B}/\overline{Z}$) vor unbeabsichtigtem Kurzschluss untereinander sowie mit Potential führenden Leitungen wie Versorgung +, GND und Schirm schützen. Unbenutzte Leitungen sichern und isolieren. Der Leitungstreiber kann bei Kurzschluss unbegrenzter Dauer zerstört werden.

| Anschlussbelegung | Signal | Stecker Pin | Kabeladerfarbe |
|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| | Versorgung + | 1 | weiß |
| | Versorgung GND | 2 | braun |
| | Signal B (A+90°) | 3 | grün |
| | Signal A | 4 | gelb |
| | Signal $\overline{\mathtt{B}}$ | 5 | grau |
| | Signal Ā | 6 | rosa |
| | Signal Z (Nullpuls) | 7 | blau |
| | Signal Z | 8 | rot |

AnschlussbildSicht auf Lötseite
des Gegensteckers

CONN-M12-8F A-Codierung



POSIWIRE® mit optischem Inkremental-Encoder Inkrementeller Ausgang



Messumformer IE24Ll und IE24Hl Inkremental



| | IE24LI | IE24HI | |
|-------------------------|--|------------|--|
| Spannungsversorgung | 5 V DC ±10 % | 10 30 V DC | |
| Stromaufnahme | 100 mA max. | | |
| Ausgangsfrequenz | 200 kHz max. | | |
| Ausgang | Push-Pull und invertierte Signale | | |
| Ausgangsstrom | 10 mA max. | | |
| Ausgangsspannung | Abhängig von der Spannungsversorgung | | |
| Stabilität (Temperatur) | ±20 x 10-6 / K vom Messbereich (Sensor-Mechanik) | | |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C | | |
| Elektrischer Schutz | Kurzschluss | | |
| EMV | EN 61326-1:2013 | | |

Anschlussbelegung

| Signal | Kabeladerfarbe (WS31/42) |
|----------------------|--------------------------|
| Versorgung + | braun |
| Versorgung GND (0 V) | weiß |
| Signal A | grün |
| Signal A | gelb |
| Signal B (A + 90°) | grau |
| Signal B | rosa |
| Signal Z (Nullpuls) | blau |
| Signal Z | rot |

Messumformer IE41LI und IE41HI Inkremental



| | IE41LI | IE41HI | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Spannungsversorgung | 5 V DC ±10 % | 10 30 V DC | |
| Stromaufnahme | 150 mA max. ohne Las | st | |
| Ausgangsfrequenz | 300 kHz max. | 200 kHz max. | |
| Ausgang | RS422 | Gegentakt antivalent | |
| Ausgangsstrom | ±30 mA max. | 30 mA | |
| Ausgangsspannung | Abhängig von der Spannungsversorgung | | |
| Stabilität (Temperatur) | ±20 x 10 ⁻⁶ / K vom Mes | sbereich (Sensor-Mechanik) | |
| Arbeitstemperatur | -10 +70 °C | | |
| Elektrischer Schutz gegen Kurzschluss | Ein Kanal für 1 s | Ja | |
| EMV | EN 61326-1:2013 | | |

| Anschlussbelegung | Signal | Stecker Pin WS10 | Stecker Pin WS12 | Sicht auf Lötseite des Gegensteckers |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | Versorgung + | 1 | 1 | des degeneteekers |
| | Versorgung GND (0 V) | 2 | 2 | CONN-M12-8F |
| | Signal A | 4 | 3 | A-Codierung |
| | Signal Ā | 6 | 5 | |
| | Signal B | 3 | 4 | 20 01 |
| | Signal B | 5 | 6 | |
| | Signal Z (Nullpuls) | 7 | 7 | 40 06 |
| | Signal Z | 8 | 8 | |

POSIWIRE® mit optischem Inkremental-Encoder Inkrementeller Ausgang



Messumformer PP24VC Inkremental



| Schnittstelle | Gegentakt-Ausgangstreiber (24 V-HTL) |
|-------------------------------|--|
| Spannungsversorgung | 10 30 V DC |
| Stromaufnahme | 150 mA max. ohne Last |
| Ausgangsfrequenz | 300 kHz max. |
| Ausgangsstrom | 100 mA pro Kanal |
| Signalpegel | |
| Ud High bei Id=20 mA, Ub=24 V | ≥21V |
| Ud Low bei Id=20 mA, Ub=24 V | ≤2,8 V |
| Flankenanstieg | <200 ns |
| Flankenabfall | <200 ns |
| Stabilität (Temperatur) | ±20 x 10 ⁻⁶ / K vom Messbereich (Sensor-Mechanik) |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C |
| Elektrischer Schutz | Verpolung, Kurzschluss, Überspannung |
| EMV | EN 61326-1:2013 |

Messumformer LD5VC Inkremental



| Schnittstelle | Leitungstreiber RS422 |
|-------------------------|--|
| Spannungsversorgung | 5 V DC ±10 % |
| Stromaufnahme | 150 mA max. ohne Last |
| Ausgangsfrequenz | 300 kHz max. |
| Ausgangsstrom | 20 mA pro Kanal |
| Signalpegel | |
| Ud High bei Id=20 mA | ≥2,5V |
| Ud Low bei Id=20 mA | ≤0,5 V |
| Flankenanstieg | <100 ns |
| Flankenabfall | <100 ns |
| Stabilität (Temperatur) | ±20 x 10 ⁻⁶ / K vom Messbereich (Sensor- Mechanik) |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C |
| Elektrischer Schutz | Kurzschluss, Überspannung |
| EMV | EN 61326-1:2013 |
| | |

| Anschlussbelegung | Signal | CONN-CONIN-12F, Stecker Pin |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| | Versorgung + | 12 |
| | Versorgung GND (0 V) | 10 |
| | Signal A | 5 |
| | Signal A | 6 |
| | Signal B | 8 |
| | Signal B | 1 |
| | Signal Z (Nullpuls) | 3 |
| | Signal Z | 4 |
| | Störungssignal Uas | 7 |
| | Schirm | Gehäuse |

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-CONIN-12F




© by ASM GmbH MAN-WS-D-15 33

POSIWIRE® mit Potentiometer SSI-Schnittstelle



| Messumformer ADSI16 [12/14] |
|--------------------------------|
| A/D-Wandler |
| synchron-seriell |
| |
| MLLM |

| Schnittstelle | EIA RS422, RS485, kurzschlussfest |
|-------------------------|---|
| Spannungsversorgung | 11 27 V DC |
| Stromaufnahme | 200 mA max. |
| Taktfrequenz | 70 500 kHz |
| Code | Einschrittiger Gray-Code |
| Datenformat | 24 Bit |
| Taktbüschelpause | 30 μs min. |
| Auflösung | 16 Bit (65536 Schritte) über den Messbereich; optional 12 Bit bzw. 14 Bit |
| Stabilität (Temperatur) | ±50 x 10 ⁻⁶ / °C vom Messbereich |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C |
| EMV | EN 61326-1:2013 |



| Übertragungsrate | Leitungslänge | Baudrate |
|------------------|---------------|-----------|
| | < 50 m | < 300 kHz |
| | < 100 m | < 100 kHz |
| | | |

| A see a la loca a la accoma | Signal | Stecker Pin | Kabeladerfarbe |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Anschlussbelegung | Versorgung + | 1 | weiß |
| | Versorgung GND (0 V) | 2 | braun |
| | TAKT | 3 | grün |
| | TAKT | 4 | gelb |
| | DATEN | 5 | grau |
| | DATEN | 6 | rosa |
| | Schirm | nicht angeschlossen | - |

Hinweis:


Mit zunehmender Kabellänge sinkt die zulässige Übertragungsrate.

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers - Steckertyp beachten! -

CONN-M12-8F A-Codierung



CONN-DIN-8F



POSIWIRE® mit magnetischem Absolut-Encoder SSI-Schnittstelle




MSSI Synchron-seriell SSI MSSI12/14/16*)

Übertragungsrate



| Schnittstelle | EIA RS-422 |
|-------------------------|--|
| Spannungsversorgung | 8 36 V DC |
| Stromaufnahme | typ. 19/35 mA bei 24/12 V max. 80 mA |
| Taktfrequenz | 100 kHz 500 kHz |
| Code | Einschrittiger Gray-Code |
| Datenformat | 24 Bit |
| Taktbüschelpause | T _O ≥ 20 μs min. |
| Stabilität (Temperatur) | ±50 x 10 ⁻⁶ / °C v. Messbereich (typisch) |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C |
| Elektrischer Schutz | Gegen Kurzschluss, Verpolung |
| EMV | EN61326-1:2013 |

^{*)} MSSI12/14/16 ersetzt ADSI/ADSI14/ADSI16



Baudrate

| Obertragangorate | 50 m | 100-400 kHz | |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | 100 m | 100 | -300 kHz |
| Anschlussbelegung | Signal | Stecker Pin | Kabel- aderfarbe |
| | Versorgung + | 1 | weiß |
| | Versorgung GND | 2 | braun |
| | TAKT | 3 | grün |
| | TAKT | 4 | gelb |
| | DATEN | 5 | grau |
| | DATEN | 6 | rosa |
| | _ | 7 | blau |
| | - | 8 | rot |

Leitungslänge

Hinweis:

Mit zunehmender Kabellänge sinkt die maximal zulässige Übertragungsrate.

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-M12-8F A-Codierung



© by ASM GmbH MAN-WS-D-15 35

POSIWIRE® mit optischem Absolut-Encoder SSI-Schnittstelle



Schnittstelle TSSI2 Absolut-Encoder synchron-seriell



| Schnittstelle | EIA RS422, RS485, kurzschlussfest |
|-------------------------|---|
| Spannungsversorgung | 10 30 V DC, Verpolungsschutz |
| Stromaufnahme | 200 mA max. ohne Last |
| Taktfrequenz | 100 kHz 1 MHz |
| Code | Einschrittiger Gray-Code |
| Datenformat | 24 Bit |
| Taktbüschelpause | 12 bis 35 μs |
| Stabilität (Temperatur) | ±20 x 10 ⁻⁶ / °C vom Messbereich (Sensor-Mechanik) |
| Arbeitstemperatur | -20 +85 °C |
| EMV | EN 61326-1:2013 |

| Übertragungsrate | Leitungslänge | Baudrate |
|------------------|---------------|--------------|
| | 50 m | 100-1000 kHz |
| | 100 m | 100-300 kHz |
| | | |

| Versorgung + / Versorgung GND (0 V) 10 TAKT 8 TAKT 9 | A waabiiaabalaaaa | Signal | Stecker Pin |
|--|-------------------|----------------------|-------------|
| TAKT 8 TAKT 9 | Anschlussbelegung | Versorgung + | 7 |
| TAKT 9 | | Versorgung GND (0 V) | 10 |
| | | TAKT | 8 |
| | | TAKT | 9 |
| DATEN 14 | | DATEN | 14 |
| DATEN 17 | | DATEN | 17 |
| Drehrichtung 1) 2 | | Drehrichtung 1) | 2 |
| Null setzen ²⁾ 5 | | Null setzen 2) | 5 |

Durch dauerhaftes Verbinden mit Versorgung + wird die Drehrichtung umgekehrt

Hinweis:

Mit zunehmender Kabellänge sinkt die zulässige Übertragungsrate.

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-CONIN-17F



²⁾ Durch Anlegen einer positiven Flanke >1ms wird der aktuelle Positionswert auf Null gesetzt.

POSIWIRE® mit optischem Absolut-Encoder SSI-Schnittstelle




Schnittstelle HSSI Absolut-Encoder synchron-seriell



| Spannungsversorgung | 10 30 V DC |
|---------------------|--|
| Stromaufnahme | 100 mA |
| Schnittstelle | Standard-SSI |
| Leitungen / Treiber | Takt und Daten / RS422 |
| Code | Gray |
| Datenformat | 24 Bit |
| Auflösung | 24 Bit |
| 3 dB-Grenzfrequenz | 500 kHz |
| Steuereingang | Direction |
| Presettaste | Ausgabewert nullsetzen mit optischer Rückmeldung |
| Alarmausgang | Alarm-Bit (SSI-Option), Warnbit |
| Status-LED | Grün = OK, rot = Alarm |
| Anschluss | Flanschstecker 12-polig |
| EMV | EN 61326-1:2013 |

Datenformat (Taktbüschellänge 26)



| Übertregungenete | Leitungslänge | Baudrate |
|------------------|---------------|-----------|
| Übertragungsrate | < 50 m | < 400 kHz |
| | < 100 m | < 300 kHz |
| | < 200 m | < 200 kHz |

< 400 m

Hinweis:

Mit zunehmender Kabellänge sinkt die zulässige Übertragungsrate.

Anschlussbelegung

| Signal | Kabeladerfarbe | Stecker Pin |
|----------------------|----------------|-------------|
| Versorgung + | Weiß | 8 |
| Versorgung GND (0 V) | Braun | 1 |
| TAKT | Gelb | 3 |
| TAKT | Grün | 11 |
| DATEN | Rosa | 2 |
| DATEN | Grau | 10 |
| Direction * | Blau | 5 |
| 0 V-Signalausgang | Schwarz | 12 |

^{*} unbeschaltet oder Versorgung + = rechtsdrehend aufsteigende Werte

0 V = rechtsdrehend fallende Werte

< 100 kHz

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-CONIN-12F





| MCANOP | Kommunikationsprofil | CANopen CiA 301 V 4.02, Slave | | |
|------------------|--|--|--|--|
| CANopen | Geräteprofil | Encoder CiA 406 V 3.2 | | |
| S | Konfigurationsdienste | Layer Setting Service (LSS), CiA Draft Standard 305 (Übertragungsrate, Node ID) | | |
| CAN | Error Control | Node Guarding, Heartbeat, Emergency Message | | |
| | Node ID | Einstellbar über LSS, default: 127 | | |
| | PDO | 3 TxPDO, 0 RxPDO, no linking, static mapping | | |
| | PDO Modes | Event-/Time triggered, Remote-request, Sync cyclic/acyclic | | |
| | SDO | 1 Server, 0 Client | | |
| | CAM | 8 Nocken | | |
| | Certified | Ja | | |
| | Übertragungsrate | 50 kBit bis 1 Mbit, einstellbar über LSS, default: 125 kBit | | |
| | Bus-Anschluss | 5-poliger Stecker M12 | | |
| | Integrierter Bus- Abschlusswiderstand | 120Ω (zuschaltbar) | | |
| | Bus, galvanische Trennung | Nein | | |
| | | | | |
| | Spannungsversorgung | 8 36 V DC | | |
| Technische Daten | Stromaufnahme | Typ. 20/40 mA für 24/12 V, max. 80 mA | | |
| | Messrate | 1 kHz (asynchron) | | |
| | Stabilität (Temperatur) | ±50 x 10 ⁻⁶ /°C vom Messbereich (typisch) | | |
| | Wiederholgenauigkeit | 1 LSB | | |
| | Arbeitstemperatur | -20 +85 °C | | |
| | Elektrischer Schutz | Gegen Verpolung, Kurzschluss | | |
| | EMV | EN 61326-1:2013 | | |

| Anachluachalagung | Signal | Stecker Pin |
|-------------------|--------------|-------------|
| Anschlussbelegung | Schirm | 1 |
| | Versorgung + | 2 |
| | GND | 3 |
| | CAN-H | 4 |
| | CAN-L | 5 |

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-M12-5F A-Codierung





Inbetriebnahme



Warnhinweis

- Ändern von Parametern kann zu unerwarteten Bewegung der Maschine führen.
- Ändern von Parametern kann abhängige Parameter beeinflussen, z. B. das Ändern der Auflösung kann Einfluss auf die Position der CAM-Schalter haben.
- Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden an Mensch und Maschine sind zu treffen!
- Ändern Sie Parameter nur, wenn sich die Maschine in einem sicheren Zustand befindet!

Vor dem Anschluss des Sensors an den CAN-Bus sind Bitrate und Node-IDs zu kontrollieren. Beide Parameter sind durch Layer Setting Service (LSS) oder durch Service Data Object (SDO) konfigurierbar.

Nach dem Einschalten sendet der Sensor eine Boot-Up-Nachricht, befindet sich im Zustand "Pre-Operational" und ist bereit zur Konfiguration durch Service Data Objekte. Parameter die vom Anwender konfiguriert werden, können mit dem Befehl SAVE nichtflüchtig gespeichert werden. Beim Empfang von "NMT-Node-Start" wechselt der Sensor in den Zustand "Operational" und sendet Prozessdaten-Objekte. Wenn "Auto-Start" konfiguriert ist, wechselt der Sensor nach dem Einschalten selbstständig nach "Operational".

Die Überwachung des Sensors erfolgt durch Node Guarding und Heartbeat-Protokoll. Mit Node Guarding wird der Teilnehmerstatus zyklisch vom NMT-Master innerhalb eines Zeitfensters abgefragt. Das Heartbeat-Protokoll überträgt automatisch den Teilnehmer-Status (Heartbeat-Nachricht) innerhalb des Producer Heartbeat Zeitfenster.

Durch die Verwendung der Beispiel-CAN-Protokolle in diesem Handbuch kann der Sensor ohne CANopen-Master-Gerät verwendet werden.



Service Data Object (SDO) COB-Id

Das Service Data Objekt (SDO) ermöglicht die Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen Master und Slave zum Zweck der Parametrierung. Der COB-Identifier des SDO ist über die Node-Id definiert.

| SDO | COB-Id | Default COB-Id |
|-----------------|----------------|----------------|
| Master to Slave | 600h + Node-Id | 67Fh |
| Slave to Master | 580h + Node-Id | 5FFh |

Process Data Object (TPDO)

Die Echtzeit-Datenübertragung erfolgt mit Prozessdaten-Objekten (TPDO) mit fest vorgegebenem Mapping. Die PDO-COB-Id ist per Default ("Predefined Connection Set") von der Node-Id abgeleitet, kann aber über das Objekt PDO COB-Id 1800-1 .. 1803-1 geändert werden. DLC definiert die Länge des Datenfeldes.

| COB-ld | DLC | Data Frame Byte0 | Byte7 |
|-------------------|--------|-----------------------|-------|
| 180h + Node-Id | length | Data Frame max 8 Byte | |

Das Übertragungsverhalten der Prozessdatenobjekte (TPDO) is über die Objekte PDO-Kommunikationsparameter 1800 .. 1803 mit den Sub-Indizes -1, -2, -3, -5 konfigurierbar.

| Transmission type example for TPDO-1 | COB-ld 1800-1 | Transmission Type 1800-2 | Inhibit Time 1800-3 | Event Timer [ms] 1800-5 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Cyclic Asynchronous | | FEh | 1 07FFFh | 1 07FFFh |
| Change of State | | FEh | 1 07FFFh | 0 |
| Synchronous | | N = 1 240 | | - |
| TPDO Disable | 80 00 xx xx | - | | - |
| TPDO Enable | 00 00 xx xx | | | |

In der Übertragunsart "zyklisch asynchron" werden TPDOs in regelmäßigen Zeitintervallen mit der vom Event-Timer definierten Zeitdauer gesendet.

In der Übertragungsart "change of state" wird die TPDO-Übertragung durch Änderung des Positionswerts getriggert. Sie ist aktiv, wenn der Event-Timer auf "0" gesetzt ist, wobei "Inhibit time" eine minimale Zeitverzögerung zwischen aufeinanderfolgenden TPDOs definiert.

In "Sync mode" erfolgt die Übertragung des TPDO bei Empfang einer Anzahl von 1 oder mehreren SYNC-Befehlen.

Aktivieren oder Deaktivieren eines TPDO erfolgt durch Setzen von Bit 31 des COB-ID '0' resp. '1' (Default: "0" Enabled).



Object Dictionary Communication Profile CiA 301

| Object | Index [hex] | Sub- index | Access | Туре | Default | Value Range / Note |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------|--------|-----------|-----------------------|
| Device type | 1000 | 0 | ro | U32 | 80196h | encoder profile ,406' |
| Error register | 1001 | 0 | ro | U8 | 0 | |
| COB-ID-Sync | 1005 | 0 | rw | U32 | 80 | |
| Manufacturer device name | 1008 | 0 | ro | String | - | |
| Manufacturer hardware version | 1009 | 0 | ro | String | - | |
| Manufacturer software version | 100A | 0 | ro | String | - | |
| Guard time | 100C | 0 | rw | U16 | 0 | 0 7FFFh |
| Life time factor | 100D | 0 | rw | U8 | 0 | 0 FFh |
| Save Settings | 1010 | 1 | W | U32 | - | "save" (65766173h) |
| Load Manufacturer Settings | 1011 | 1 | W | U32 | _ | "load" (64616F6Ch)* |
| COB-ID-EMCY | 1014 | 0 | ro | U32 | FFh | NodelD+80h |
| Producer heartbeat time | 1017 | 0 | rw | U16 | 0 | 0 7FFFh |
| Idendity Object VendorID | 1018 | 1 | ro | U32 | 252h | |
| Idendity Object Product Code | | 2 | ro | U32 | - | |
| Idendity Object Revision number | | 3 | ro | U32 | - | |
| Idendity Object Serial number | | 4 | ro | U32 | - | |
| COB-ID Server->Client | 1200 | 1 | ro | U32 | 67Fh | - SOD |
| COBID Client-> Sever | 1200 | 2 | ro | U32 | 5FFh | - SDO |
| PDO1 COB-ID | 1800 | 1 | rw | U32 | 1FFh | 181h 1FFh |
| PDO1 Transmission-Type | | 2 | rw | U8 | FEh | 0 FFh |
| PDO1 Inhibit time | | 3 | rw | U16 | 0 | 0 7FFFh |
| PDO1 Event timer | | 5 | rw | U16 | 64h | 0 7FFFh |
| PDO2 COB-ID | 1801 | 1 | rw | U32 | 2FFh | 281h 2FFh |
| PDO2 Transmission-Type | | 2 | rw | U8 | 1 | 0 FFh |
| PDO2 Inhibit time | | 3 | rw | U16 | 0 | 0 7FFFh |
| PDO2 Event timer | | 5 | rw | U16 | 0 | 0 7FFFh |
| PDO4 COB-ID | 1803 | 1 | rw | U32 | 4FFh | 381h 3FFh |
| PDO4 Transmission-Type | | 2 | rw | U8 | FEh | 0 FFh |
| PDO4 Inhibit time | | 3 | rw | U16 | 0 | 0 7FFFh |
| PDO4 Event timer | | 5 | rw | U16 | 0 | 0 7FFFh |
| TPDO1-Mapped Object | 1A00 | 1 | ro | U32 | 60040020h | |
| TPDO2-Mapped Object | 1A01 | 1 | ro | U32 | 60040020h | |
| TPDO4-Mapped Object | 1A03 | 1 | ro | U32 | 63000108h | |
| NMT-Startup | 1F80 | 0 | rw | U32 | 0 | 0, 8 |

^{*)} Rücksetzung auf Werkseinstellungen außer Bitrate und Node ID



Geräteprofil "Linear Encoder" CiA 406 Single and redundant Devices

| Object | Index | Sub- Index | Access | Default | Value range / note |
|------------------------------|--------------|---------------|--------|---------|------------------------------------|
| Manufacturer specific | | | | | |
| Node ID | 2000 | 0 | rw | 127 *) | 1127 |
| Bitrate | 2010 | 0 | rw | 4 *) | 04, 6 |
| Hysteresis (change of state) | 2040 | 0 | rw | 10 | 0 1000 |
| Termination resistor | 2050 | 0 | rw | 0 | 0 (off) / 1 (on) |
| Filter | 2102 | 0 | r/w | 1 | 1255 |
| Linear-Encoder CiA406 | | | | | |
| Operating Parameters | 6000 | 0 | rw | 0 | Bit select |
| Total Measuring Range | 6002 | 0 | rw | - | Measuring range in 10 mm steps |
| Preset Value | 6003 | 0 | rw | 0 | |
| Position Value | 6004 | 0 | ro | - | |
| Measuring Step | 6005 | 1 | rw | 10³ nm | 10 ³ 10 ⁶ nm |
| Cyclic Timer | 6200 | 0 | rw | 100 | 10 7FFFh |
| Profile SW Version | 6507 | 0 | ro | | |
| Serial Number | 650B | 0 | ro | | |
| CAM CiA406 | | | | | |
| Cam state register | 6300 | 0 | ro | 0 | |
| Cam enable register | 6301 | 0 | rw | 0 | |
| Cam polarity register | 6302 | 0 | rw | 0 | |
| Cam 1-8 low limit | 6310 6317 | 1 | rw | 0 | |
| Cam 1-8 high limit | 6320 6327 | 1 | rw | 0 | |
| Cam 1-8 hysteresis | 6330 6337 | 1 | rw | 0 | |

^{*)} For dual redundant devices: Always configure Baud-Rates to the same value and the Node-Ids to different values.

Operating Parameters (Object 6000)

| 15 | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|---|---|---|---|----|-----|---|-----|
| - | - | - | - | - | md | sfc | - | - |
| msb | | | | | | | | Isb |

md = 0/1 Measuring direction in / out sfc = 0/1 Scaling function disabled/enabled



Process Data Object (TPDO) Mapping

| TPDO | COB-ld | DLC | Data Frame | | | | | | | |
|---------|------------------|-----|--------------|----------------------|------------|-------|--|--|--|-------|
| IPDO | COB-IG | DLC | Byte0 | | | | | | | Byte7 |
| TPDO-01 | 180h | 4 | 4 | Byte Po | sition Dat | а | | | | |
| 1600-01 | +Node-Id | 4 | (LSB) | | | (MSB) | | | | |
| TPDO-02 | 280h | 4 | 4 | 4 Byte Position Data | | | | | | |
| 1700-02 | +Node-Id | 4 | (LSB) | | | (MSB) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TPDO-04 | 480h +Node-Id | 1 | CAM State | | | | | | | |

CAM State Data Format

| | 8 Bit CAM State Register | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 | | | | | | | | | | |
| CAM 8 | CAM 7 | CAM 6 | CAM 5 | CAM 4 | CAM 3 | CAM 2 | CAM 1 | | | |

TPDO Default Settings

| TPDO | Default COB-Id | Default Transmission Type |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|
| TPDO-01: Position Data, 4 Byte | 1FFh | Event Timer 100ms (FE, T!=0) |
| TPDO-02: Position Data, 4 Byte | 2FFh | Sync Mode |
| TPDO-04: CAM Status, 1 Byte | 4FFh | Change of State Mode |

Baud Rate (Object 2010)


| Baud Rate Index | Baud Rate [kbit/s] |
|-----------------|--------------------|
| 0 | 1000 |
| 1 | 800 |
| 2 | 500 |
| 3 | 250 |
| 4 | 125 |
| 6 | 50 |



Beispiele

Die Beispiel Protokolle wurden erzeugt mit dem USB-to-CAN-PC-Interface mit CAN-Monitor "mini-Mon" (IXXAT Automation GmbH, D-88250 Weingarten). Sie ermöglichen dem Benutzer Sensoren mit Hilfe eines Host-PC zu konfigurieren und auch ohne CANopen-Master in Betrieb zu nehmen. Die Benutzeroberfläche des miniMon besteht aus einem Fenster für Konfiguration und Status und je einem Fenster zum Senden und Empfangen von Nachrichten.

Beispiel 1 (Screenshot)





Beispiel 1 - Beschreibung

Das Beispiel beginnt mit der Boot-Up-Message, anschließend werden die Node-Id von 7Fh nach 7Eh und die Baudrate von 125 nach 1000 kBit geändert. Mit "SAVE" wird die Einstellung nichtflüchtig gespeichert.


Bemerkung: Änderungen der Node-Id und der Baudrate werden erst nach einem Aus- und Einschaltvorgang wirksam. Das SAVE-Kommando im Beispiel ist somit an die noch aktuelle alte Node-Id adressiert.

Screen Shot Explanation:

| Time / 10 m9 | Sec | Identifier | | Format | Flags | Data |
|--------------|----------------|---------------|-----|--------|-------|-------------------------|
| 00:00:40.59 | Boot-Up mes | sage | 77F | Std | | 00 |
| 00:00:43.22 | Set node ld to | 7E | 67F | Std | Self | 2F 00 20 00 7E |
| 00:00:43.22 | Response | | 5FF | Std | | 60 00 20 00 00 00 00 00 |
| 00:00:43.89 | Set baud rate | to 1000kbit/s | 67F | Std | Self | 2F 10 20 00 00 |
| 00:00:43.89 | Response | | 5FF | Std | | 60 10 20 00 00 00 00 00 |
| 00:00:45.53 | SAVE | | 67F | Std | Self | 23 10 10 01 73 61 76 65 |
| 00:00:45.56 | Response | | 5FF | Std | | 60 10 10 01 00 00 00 00 |



Beispiel 2 (Screenshot)





Beispiel 2 - Beschreibung


Nach dem Aus- und Wiedereinschalten meldet sich der Sensor mit der neuen Node-Id 7Eh auf der neu eingestellten Baudrate. Anschließend wird der Event-Timer von PDO1 auf 500 ms und die COB-Id von PDO1 auf 1Fh geändert. Schließlich wird "Autostart" aktiviert und die Konfiguration mit "SAVE" nichtflüchtig gespeichert. Nach dem Wiedereinschalten startet der Sensor mit der Übertragung von PDOs nach der Boot-Up-Nachricht.

Screenshot explanation:

| Time / 10 mS | Sec | Identifier | | Format | Flags | Data |
|--------------|----------------|--------------|-----|--------|-------|-------------------------|
| 00:00:17.36 | Boot-Up Messa | age | 77E | Std | | 00 |
| 00:00:48.90 | Set PDO1 Eve | nt Timer 500 | 67E | Std | Self | 2B 00 18 05 F4 01 00 00 |
| 00:00:48.90 | Response | | 5FE | Std | | 60 00 18 05 00 00 00 00 |
| 00:01:02.70 | Set PDO1 COL | B-Id to 1F1 | 67E | Std | Self | 23 00 18 01 F1 01 00 00 |
| 00:01:02.70 | Response | | 5FE | Std | | 60 00 18 01 00 00 00 00 |
| 00:01:06.85 | Set Autostart | | 67E | Std | Self | 23 80 1F 00 08 00 00 00 |
| 00:01:06.85 | Response | | 5FE | Std | | 60 80 1F 00 00 00 00 00 |
| 00:01:10.90 | SAVE | | 67E | Std | Self | 23 10 10 01 73 61 76 65 |
| 00:01:10.91 | Response Po | OWER OFF | 5FE | Std | | 60 10 10 01 00 00 00 00 |
| 00:01:19.92 | Boot Up on PC | WER ON | 77E | Std | | 00 |
| 00:01:19.92 | Cyclic PDO Tra | ansfer | 1F1 | Std | | 66 1B 00 00 |
| 00:01:20.42 | on Power On | | 1F1 | Std | | 67 1B 00 00 |
| 00:01:20.92 | | | 1F1 | Std | | 67 1B 00 00 |
| 00:01:21.42 | | | 1F1 | Std | | 66 1B 00 00 |
| 00:01:21.92 | | | 1F1 | Std | | 67 1B 00 00 |
| 00:01:22.42 | | | 1F1 | Std | | 66 1B 00 00 |
| 00:01:22.92 | | | 1F1 | Std | | 66 1B 00 00 |
| 00:01:23.42 | | | 1F1 | Std | | 68 1B 00 00 |
| 00:01:23.92 | | | 1F1 | Std | | 68 1B 00 00 |



Nockenfuntion




| Anachluachalanung | Signal | Stecker Pin | | | |
|-------------------|--------------|-------------|--|--|--|
| Anschlussbelegung | Schirm | 1 | | | |
| | Versorgung + | 2 | | | |
| | GND | 3 | | | |
| | CAN-H | 4 | | | |
| | CAN-L | 5 | | | |

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers CONN-M12-5F A-Codierung

CAN-Bus-Anschluss

Anschluss des Sensors an die Bus-Leitung über ein T-Stück. Gesamtlänge der Stichleitungen klein halten (empfohlen: Stichleitung < 0,5 m). Haben die Abschlussgeräte keinen internen Abschlusswiderstand, Bus-Leitung an beiden Enden mit 120 Ohm abschließen.





| MCANJ1939 CAN SAE J1939 | CAN-Spezifikation Transceiver Kommunikationsprofil Baud Rate Interner Abschlusswiderstand Adresse | ISO 11898, Basic und Full CAN 2.0 B 24V-kompatibel, nicht isoliert SAE J1939 250 kBit/s 120 Ω (zuschaltbar) Default 247d, konfigurierbar | | | |
|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| NAME Fields | Arbitrary address capable Industry group Vehicle system Vehicle system instance Function Function instance ECU instance Manufacturer Identity number | 1 0 7Fh (127d) 0 FFh (255d) 0 0 145h (325d) 0nnn | Yes Global Non specific Non specific Manufacturer ID Serial number 21 bit | | |
| Parameter Group Numbers (PGN) | Configuration data Process data | PGN EF00h PGN FFnnh | Proprietary-A (PDU1 peer-to-peer) Proprietary-B (PDU2 broadcast); nn Group Extension (PS) configurable | | |
| Technische Daten | Versorgungsspannung Stromaufnahme Messrate Stabilität (Temperatur) Wiederholgenauigkeit Arbeitstemperatur Elektrischer Schutz Durchschlagfestigkeit EMV | 8 36 V DC Typ. 20/40 mA für 24/12 1 kHz (asynchron) ±50 x 10 ⁻⁶ /°C vom Messk 1 LSB -20 +85 °C Gegen Verpolung, Kurzs 1 kV (V AC, 50 Hz, 1 min | pereich (typisch.) | | |

| Amaabluaabalaauma | Signal | Stecker Pin |
|-------------------|--------------|-------------|
| Anschlussbelegung | Schirm | 1 |
| | Versorgung + | 2 |
| | GND | 3 |
| | CAN-H | 4 |
| | CAN-L | 5 |

Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-M12-5F A-Codierung







Warnhinweis

- Das Verändern von Parametern kann einen Istwert-Sprung und unerwartete Maschinenbewegungen auslösen!
- Vorsichtsmaßnahmen gegen Schäden an Menschen und Maschine sind zu treffen!
- Parametrieren nur bei Maschinen-Stillstand ausführen!

Setup

Node-ID

Die default Node-ID, die der Sensor nach dem Einschalten annimmt, ist vom Benutzer oder werkseitig konfigurierbar. Diese kann der Benutzer durch "Commanded Address" oder durch Peer-to-Peer message, wie nachfolgend beschrieben, einstellen.

Anwenderseitige Parametrierung

Die vom Anwender veränderbaren Parameter einschließlich der Node ID werden durch peer-to-peer proprietary A message PGN 0EF00h eingestellt. Jeder Parameter ist über einen byte index und eine Schreib-/Lese-Operation ansprechbar. Der Slave antwortet mit dem gleichen Data-Frame und einem acknowledge code. Geänderte Parameter werden sofort wirksam. Mit dem Befehl "Store Parameters" werden alle Einstellungen dauerhaft gespeichert.

Peer-to-peer message (PGN 0x00EF00), send/receive format

| | PG | SN | | | | 8 Byte d | ata frame | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|-------|---|----------|-------------|--|--|-----|
| | PGN _{HIGH} | PGN _{LOW} (Node-ID) | Index | Rd/Wr | 0 | Ack | 4-Byte Data | | | |
| Request: Control Unit → Sensor | | | | | | | | | | |
| \rightarrow | 0EFh | dd | i | 0/1 | 0 | 0 | LSB | | | MSB |
| Respo | onse: Control (| Jnit ← Sensor | , | | | | | | | |
| ← | 0EFh | СС | i | 0/1 | 0 | а | LSB | | | MSB |

a: Acknowledge codes:

0: Acknowledge, 81: Read only parameter, 82: Range overflow,

83: Range underflow, 84: Parameter does not exist

dd: Sensor Node-ID (Default 0F7h, 247d)

cc: Control-Unit Node-ID



Configuration examples

Example: Set Transmit Cycle to 10ms, Index 31, Node-ID 247d (F7h)

| | PGN _{HIGH} | PGN _{LOW} | | | | 8 Byte da | ata frame | | | |
|---------------|---------------------|--------------------|-----|-----|----|-----------|-----------|----|----|----|
| \rightarrow | 0EFh | F7h | 1Fh | 01h | 00 | 00 | 0Ah | 00 | 00 | 00 |
| ← | 0EFh | СС | 1Fh | 01h | 00 | 00 | 0Ah | 00 | 00 | 00 |

Example: Read Transmit Cycle value, Index 31

| \rightarrow | 0EFh | F7h | 1Fh | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
|---------------|------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|--|
| ← | 0EFh | СС | 1Fh | 00 | 00 | 00 | 0Ah | 00 | 00 | 00 | |

Example: Store Parameters permanently, Index 28

| \rightarrow | 0EFh | F7h | 1Ch | 01h | 00 | 00 | 65h | 76h | 61h | 73h |
|---------------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| ← | 0EFh | СС | 1Ch | 01h | 00 | 00 | 65h | 76h | 61h | 73h |

Reload factory defaults, Index 29

| \rightarrow | 0EFh | F7h | 1Dh | 01h | 00 | 00 | 64h | 61h | 6Fh | 6Ch |
|---------------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| \leftarrow | 0EFh | CC | 1Dh | 01h | 00 | 00 | 64h | 61h | 6Fh | 6Ch |

Example: Broadcast (PGNLow = 0FFh - Reload factory defaults of all sensors, Index 29

| \rightarrow | 0EFh | 0FFh | 1Dh | 01h | 00 | 00 | 64h | 61h | 6Fh | 6Ch |
|---------------|------|------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| ← | 0EFh | СС | 1Dh | 01h | 00 | 00 | 64h | 61h | 6Fh | 6Ch |



Encoder - Parameters

| Parameter | Index [dec] | Default | Range / Selection | Unit | Read / Write |
|-------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|--------|---------------------|
| Control | | | | | |
| Node ID | 20 | 247 | 128 247 | | rd/wr 1) |
| Baude rate | 21 | 3 (250kB) | - | | rd |
| Termination resistor | 22 | 0 | 0/1 (off/on) | | rd/wr ²⁾ |
| Store parameters | 28 | - | "save" 3) | | wr |
| Reload factory defaults | 29 | - | "load" 3) | | wr ²⁾ |
| Communication | | | | | |
| Transmit mode | 30 | 0 | 0 timer 1 request 2 event | | rd/wr |
| Transmit cycle | 31 | 100 | 10 65535 | ms | rd/wr |
| PGN Group Extension | 32 | 0 | 0 255 | | rd/wr |
| Event mode hysteresis | 38 | 0 | 0 16383 | steps | rd/wr |
| Process data byte order | 39 | 0 | 0 little / 1 big endian | | rd/wr |
| Measurement | | | | | |
| Code sequence | 70 | 0 | 0 CW 1 CCW | | rd/wr |
| Measuring step | 73 | 100 | 10 10000 | μm | rd/wr |
| Preset | 74 | 0 | 0 2 ¹⁴ - 1 | steps | rd/wr |
| Averaging filter | 77 | 1 | 1 255 | | rd/wr |
| Identification | | | | | |
| SW Version | 198 | - | 4 bytes | number | rd |
| Serial number | 199 | - | 4 bytes | number | rd |
| Identity number | 200 | - | 21 bit | number | rd |

Write access to index 20 (change of node ID) is effective immediately and initiates address claiming

Broadcast access by PGN_{Low} = 0FFh adresses the specified index of all sensors

Depending on configuration ordered default settings may be different, refer to ASM homepage.

Process data

Process data are transmitted by broadcast proprietary-B-Message PGN 0x00FFxx where the low byte is configurable.

Data field of process data

| B7 | В6 | B5 | B4 | В3 | B2 | B1 | В0 | |
|---------|----|----|----|----------------|----|----|-----|--|
| Error | | | | Position value | | | | |
| Byte *) | | | | MSB | | | LSB | |

^{*)} Error codes: 0 = no error, 1 = error

²⁾ Effective on next power-up

³⁾ "save" MSB...LSB: 73h, 61h, 76h, 65h "load" MSB...LSB: 6Ch, 6Fh, 61h, 64h



| Amaabluaabalaauma | Signal | Steckeranschluss |
|-------------------|--------------|------------------|
| Anschlussbelegung | Schirm | 1 |
| | Versorgung + | 2 |
| | GND | 3 |
| | CAN-H | 4 |
| | CAN-L | 5 |


Sicht auf Lötseite des Gegensteckers

CONN-M12-5F A-Codierung



CAN Bus Verdrahtung

Anschluss des Sensors an die Bus-Leitung über ein T-Stück. Gesamtlänge der Stichleitungen klein halten (empfohlen: Stichleitung < 0,5 m). Haben die Abschlussgeräte keinen internen Abschlusswiderstand, Bus-Leitung an beiden Enden mit 120 Ohm abschließen.





HCAN/HCANOP Absolut-Encoder CANopen/CAN Layer 2



| Spannungsversorgung | 10 30 V DC |
|------------------------------|---|
| Stromaufnahme | 250 mA |
| Schnittstelle | CAN-Highspeed nach ISO/DIS 11898 |
| Protokoll | Canopen nach DS301 mit Geberprofil DSP406, programmierbarer Geber nach Klasse C2 |
| Auflösung | 12 (10 14) + 12 Bit |
| Ausgabecode | Binär |
| Werteaktualisierung | Jede Millisekunde (einstellbar), auf Anforderung |
| Baudrate | Einstellbar 10 bis 1000 kBit/s |
| Knotennummer | Über DIP-Schalter einstellbar |
| Programmierbar | CANopen: Direction, Auflösung, Preset, Offset CAN L2: Direction, Grenzwerte |
| Integrierte Sonderfunktionen | CANopen: Geschwindigkeit, Beschleunigung, Rundachse, Grenzwerte CAN L2: Direction, Grenzwerte |
| Anschluss | Bushaube als T-Verteiler |
| EMV | EN 61326-1:2013 |

| Anschlussbelegung | Signal | Klemmleiste-Anschluss-Nr. (Bushaube) |
|-------------------|--------------------|---|
| | U _B in | 1 |
| | 0V in | 2 |
| | CAN in – | 3 |
| | CAN in + | 4 |
| | CAN GND in | 5 |
| | CAN GND out | 6 |
| | CAN out + | 7 |
| | CAN out – | 8 |
| | 0V out | 9 |
| | U _R out | 10 |

<u>Hinweise:</u> Download der Bedienungsanleitung und der Konfigurations-Datei des Encoders auf der ASM-Webseite **www.asm-sensor.de** unter "Downloads" (hcanop_de_en.zip).

Vor Inbetriebnahme muss der Encoder parametriert werden! In der Folgeelektronik ist die dem Datenblatt zu entnehmende 12-Bit-LSB-Auflösung als Skalierfaktor zu berücksichtigen.

Ist der Encoder auf eine andere Single-Turn-Auflösung eingestellt, ergibt sich der Skalierfaktor aus der Auflösung der Messtrommel des WS-Sensors pro Umdrehung und der Auflösung des Winkelencoders.

Beispiel:

WS19KT-15000 mit Winkelencoder 13 Bit pro Umdrehung, Weg pro Umdrehung 600 mm

Skalierfaktor: $600 \text{ mm} / 2^{13} = 600 \text{ mm} / 8192 = 0,073242 \text{ mm} / \text{Bit} (= LSB-Auflösung)$

POSIWIRE® mit optischem Absolut-Encoder DeviceNet



| Oalawittatalla UDEV | Spannungsversorgung | 10 30 V DC |
|------------------------------------|---|---|
| Schnittstelle HDEV Absolut-Encoder | Stromaufnahme | 250 mA |
| DeviceNet | Schnittstelle | CAN-Highspeed nach ISO/DIS 11898 CAN-Spezifikation 2.0 A (11-Bit-Identifier) |
| | Protokoll | DeviceNet nach Rev. 2.0, programmier- bare Geber |
| DEV | Auflösung | 12 (10 14) + 12 Bit |
| | Ausgabecode | Binär |
| | MAC-ID | Einstellbar über DIP-Schalter |
| | Werteaktualisierung | Alle 5 ms |
| | Baudrate | Einstellbar über DIP-Schalter: 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud |
| | Programmierbar | Auflösung, Preset, Direction |
| | Busabschlusswiderstand | Einstellbar über DIP-Schalter |
| | Anschluss | Bushaube als T-Verteiler |
| | EMV | EN 61326-1:2013 |
| | Wellenwiderstand | 135 165 Ω (3 20 MHz) |
| Empfohlene Datenübertragung | Betriebskapazität | < 30 pF |
| | Schleifenwiderstand | < 110 Ω/km |
| | Aderndurchmesser | > 0,63 mm |
| | Adernquerschnitt | > 0,34 mm ² |
| | - Maringues and | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Übertragungs- | Segmentlänge | Kbit/s |
| geschwindigkeit | 500 m | 125 |
| | 250 m | 250 |
| | 100 m | 500 |
| | | |
| Anschlussbelegung | Signal | Klemmleiste-Anschluss-Nr. (Bushaube) |
| , moonidoobologung | U _B in | 1 |
| | 0V in | 2 |
| | CAN-L | 3 |
| | CAN-H | 4 |
| | Drain | 5 |
| | Drain | 6 |
| | CAN-H | 7 |
| | CAN-L | 8 |

<u>Hinweise:</u> Download der Bedienungsanleitung und der Konfigurations-Datei des Encoders auf der ASM-Webseite **www.asm-sensor.de** unter "Downloads" (hdev_de_en.zip).

Vor Inbetriebnahme muss der Encoder parametriert werden! In der Folgeelektronik ist die dem Datenblatt zu entnehmende 12-Bit-LSB-Auflösung als Skalierfaktor zu berücksichtigen.

Ist der Encoder auf eine andere Single-Turn-Auflösung eingestellt, ergibt sich der Skalierfaktor aus der Auflösung der Messtrommel des WS-Sensors pro Umdrehung und der Auflösung des Winkelencoders.

Beispiel:

WS19KT-15000 mit Winkelencoder 13 Bit pro Umdrehung, Weg pro Umdrehung 600 mm

Skalierfaktor: $600 \text{ mm} / 2^13 = 600 \text{ mm} / 8192 = 0,073242 \text{ mm} / \text{Bit} (= LSB-Auflösung)$

POSIWIRE® mit optischem Absolut-Encoder Profibus DP



Schnittstelle HPROF Absolut-Encoder Profibus DP



| Spannungsversorgung | 10 30 V DC |
|------------------------------|--|
| Stromaufnahme | 250 mA |
| Schnittstelle | RS485 |
| Protokoll | Profibus-DP mit Geberprofil C2 |
| Auflösung | 12 (10 14) + 12 Bit |
| Ausgabecode | Binär |
| Baudrate | Wird im Bereich 9,6 kBaud bis 12 MBaud automatisch eingestellt |
| Programmierbar | Auflösung, Preset, Direction |
| Integrierte Sonderfunktionen | Geschwindigkeit, Beschleunigung, Betriebsdauer |
| Busabschlusswiderstand | Einstellbar über DIP-Schalter |
| Anschluss | Bushaube als T-Verteiler |
| EMV | EN 61326-1:2013 |

Anschlussbelegung

| Signal | Kabelklemme-Nr. (Bushaube) |
|------------------------------|----------------------------|
| U _B in | 1 |
| 0V in | 2 |
| U _B out 0V out | 3 |
| 0V out | 4 |
| B in | 5 |
| A in | 6 |
| B out | 7 |
| A out | 8 |

<u>Hinweise:</u> Download der Bedienungsanleitung und der Konfigurations-Datei des Encoders auf der ASM-Webseite **www.asm-sensor.de** unter "Downloads" (hprof_de_en.zip).

Vor Inbetriebnahme muss der Encoder parametriert werden! In der Folgeelektronik ist die dem Datenblatt zu entnehmende 12-Bit-LSB-Auflösung als Skalierfaktor zu berücksichtigen.

Ist der Encoder auf eine andere Single-Turn-Auflösung eingestellt, ergibt sich der Skalierfaktor aus der Auflösung der Messtrommel des WS-Sensors pro Umdrehung und der Auflösung des Winkelencoders.

Beispiel:

WS19KT-15000 mit Winkelencoder 13 Bit pro Umdrehung, Weg pro Umdrehung 600 mm

Skalierfaktor: $600 \text{ mm} / 2^13 = 600 \text{ mm} / 8192 = 0,073242 \text{ mm} / \text{Bit} (= LSB-Auflösung)$

POSIWIRE® mit optischem Absolut-Encoder Interbus



Schnittstelle HINT Absolut-Encoder Interbus



| Spannungsversorgung | 10 30 V DC |
|---------------------|--|
| Stromaufnahme | 250 mA |
| Schnittstelle | Interbus, ENCOM Profil K3 (konfigurierbar), K2 |
| Ausgabecode | 32 Bit binär |
| Baudrate | 500 kBaud |
| Datenaktualisierung | Alle 600 µs |
| Auflösung | 12 (10 14) + 12 Bit |
| Programmierbar | Direction, Preset, Offset, Auflösung |
| Anschluss | Bushaube als T-Verteiler |
| EMV | EN 61326-1:2013 |

| Datenformat Interbus K2/K3 | | Differentialsign ENCOM-Profil Prozessdaten | K3, K2 | | t, | |
|-------------------------------|---------------------------|--|-------------|---|----|---|
| | DÜ-Format | Sµpi-Adresse | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | (entsprechend Fa. Phönix) | Byte Nr. | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | ID-Code K2 | 36 H (= 54 dez | <u>′</u> .) | | | |
| | ID-Code K3 | 37 H (= 55 dez | <u>′</u> .) | | | |

| Anschlussbelegung | Signal | Klemmleiste-Anschluss-Nr. (Bushaube) |
|-------------------|------------------|---|
| | U _B + | 1 |
| | GND | 2 |
| | DI1 | 3 |
| | DI1 | 4 |
| | DO1 | 5 |
| | DO1 | 6 |
| | DO2 | 7 |
| | DO2 | 8 |
| | DI2 | 9 |
| | DI2 | 10 |
| | RBST | 11 |
| | GND | 12 |

POSIWIRE®

Anhang

Erläuterungen zu den Ausgangsarten



Spannungsteiler R1K

Potentiometer






Der Schleiferabgriff des Potentiometers darf nicht mit Strom belastet werden!

Eine Belastung des Schleifers durch Stromfluss führt zu Linearitätsfehlern und verkürzt die Lebensdauer.

Das Ausgangssignal ist die an einem Potentiometer abgegriffene Spannung. Das Potentiometer wird aus einer Referenz-Spannungsquelle versorgt. Das Verhältnis aus Ausgangssignal und Referenzspannung entspricht dem zurückgelegten Weg. Da die Bereiche nahe der mechanischen Anfangs- und Endlage des Potentiometers nicht nutzbar sind, ist der elektrische Messbereich kleiner als der mechanische Verstellbereich. Die Einstellung von elektrischem Nullpunkt und Verstärkung ist durch eine Justierung auf der Seite der Folgeelektronik vorzunehmen.

Auswertung des Messsignals





Spannungsausgang 0 ... 10 V (10V)



Das Ausgangssignal ist eine Spannung von 0...10 V für einen Weg von 0...100%. Diese Ausgangsart ist aufgrund der einfachen Messwert-Verarbeitung als Standard-Schnittstelle weit verbreitet und kann von allen Anzeige-, Aufzeichnungs- und Automatisierungsgeräten ausgewertet werden. Für eine analoge Messwert-Erfassung ist der Spannungsausgang die Schnittstelle erster Wahl, beispielsweise für Schnellschreiber, Wellenform-Analysatoren, Datenlogger und für die Darstellung durch analoge und digitale Oszilloskope. Der 0...10V-Ausgang von ASM ist für einen breiten Eingangsspannungsbereich ausgelegt und gegen elektromagnetische Beeinflussung besonders geschützt.

Auswertung des Messsignals





POSIWIRE®

Anhang

Erläuterungen zu den Ausgangsarten




Stromausgang 4 ... 20 mA (420A) (2 Leiter)



Das Ausgangssignal ist ein eingeprägter Strom von 4...20 mA für einen Weg von 0...100%. Diese Ausgangsart benötigt nur zwei Leitungen zur Messwertübertragung, sie ist eine in der industriellen Messtechnik weit verbreitete Standard-Schnittstelle. Der Schleifenstrom ist Messsignal und zugleich Spannungsversorgung des Sensors. Der Messwert wird an einer in die Stromschleife geschalteten Bürde $\rm R_{_M}$ als Spannungssignal dargestellt. Aufgrund der Stromeinprägung geht der Leitungswiderstand ($\rm R_{_L}$) und damit die Leitungslänge nicht als Störgröße in den Messwert ein. Große Leitungslängen sind daher möglich, begrenzt werden sie nur durch die Summe aus Leitungs- und Bürden-Widerstand. Der Fehlerfall Leitungsbruch zeigt sich mit einem Messsignal von 0 mA als Bereichsunterschreitung des Messwertes.

Auswertung des Messsignals




Stromausgang 4 ... **20 mA (420T)** (3 Leiter)



Das Ausgangssignal ist ein eingeprägter Strom von 4...20 mA oder wahlweise 0...20 mA für einen Weg von 0...100%. Aufgrund der unabhängigen Anbindung von Spannungsversorgung und Messsignal sowie der niederohmigen Beschaltung seitens der Folgeelektronik ist diese Ausgangsart besonders robust gegen elektromagnetische Beeinflussung von Sensor und Sensorkabel. Wie bei der Zweileiter-Technik wird der Messwert an einer Bürde $R_{\scriptscriptstyle M}$ als Spannungssignal dargestellt und ist in weiten Grenzen unbeeinflusst vom Leitungswiderstand.

Auswertung des Messsignals



POSIWIRE® Anhang Erläuterungen zu den Ausgangsarten




Programmieren von Anfangs- und Endwert durch den Anwender

Schnittstelle -PMUI, -PMUV Zweidraht-Programmierung

Das Einlernen von Anfangs- und Endwert für die Optionen PMUI und PMUV erfolgt über zwei Anschlüsse ZERO und END. Nach Anfahren der Anfangsposition wird ZERO über einen Tastschalter kurzzeitig mit GND verbunden. Nach Anfahren der Endposition wird END über einen Tastschalter kurzzeitig mit GND verbunden. Die zuletzt eingelernte Position bleibt nach dem Ausschalten des Sensors erhalten. Der Auslieferzustand wird wieder hergestellt, indem beide Tastschalter gleichzeitig während des Einschaltens kurzzeitig betätigt bleiben.








Schnittstelle -U2/PMU, -I1/PMU, -U8/PMU Eindraht-Programmierung

Das Einlernen von Anfangs- und Endwert für die Optionen U2/PMU, I1/PMU, U8/PMU erfolgt über einen Anschluss ZERO/END. Nach Anfahren der Anfangsposition wird ZERO/END über einen Tastschalter für 2 .. 3 Sekunden mit GND verbunden. Nach Anfahren der Endposition wird ZERO/END über einen Tastschalter für 5 .. 6 Sekunden mit GND verbunden. Die zuletzt eingelernte Position bleibt nach dem Ausschalten des Sensors erhalten. Der Auslieferzustand wird wieder hergestellt, indem der Tastschalter während des Einschaltens für 2 .. 3 Sekunden betätigt bleibt.







POSIWIRE® Anhang Erläuterungen zu den Ausgangsarten



SSI-Schnittstelle

Die Übertragung erfolgt mit Hilfe der beiden Signale TAKT und DATEN. Die Empfängerbaugruppe (SPS, Mikrocomputer) liefert Impulsfolgen und bestimmt damit die Übertragungsrate. Mit der ersten fallenden Flanke einer Impulsfolge wird die Wegposition erfasst und gehalten. Die folgenden ansteigenden Flanken steuern die bitweise Ausgabe des Datenworts. Nach einer Pausenzeit kann ein neuer Positionswert übertragen werden.




Warnhinweis:

Bei einer Unterbrechung von GND (0V) nehmen die Leitungen DATEN und DATEN das Potential der Betriebsspannung an. Sind die Datenleitungen in der Folgeelektronik nicht galvanisch getrennt, kann deren Eingangsstufe zerstört werden. Dies gilt insbesondere für das Ziehen des Anschlusssteckers unter Spannung.

Verdrahtung

Sensor Folgeschaltung



POSIWIRE® Anhang - Kenngrößen zur Zuverlässigkeit Bauformen mit magnetischem Encoder



| Bauformen mit magne- tischem Encoder | WS7.5, WS10, WS12, WS61, WS85, WS21, WS100M | | |
|---|--|---|---|
| | | | |
| Schnittstellen | einkanalig (mit magnetischem Encoder) | | |
| | U2 | Spannungsschnittstelle 0,5 10 V | |
| | U8 | Spannungsschnittstelle 0,5 4,5 V | |
| | I1 | Stromschnittstelle 4 20 mA | |
| | MCANOP | CAN-Schnittstelle (CANopen) | |
| | MCANJ1939 | CAN-Schnittstelle (SAE J1939) | |
| | MSSI | SSI-Schnittstelle | |
| | zweikanalig (mit magnetischem Encoder) | | |
| | U2R | Spannungsschnittstelle 0,5 10 V, redundant | |
| | U8R | Spannungsschnittstelle 0,5 4,5 V, redundant | |
| | I1R | Stromschnittstelle 4 20 mA, redundant | |
| | MCANOPR | CAN-Schnittstelle, redundant (CANopen) | |
| | MCANJ1939 | CAN-Schnittstelle, redun | dant (SAE J1939) |
| Kenngrößen | Gerätetyp | | В |
| | Lebensdauer Elektronik MTTF _d | | 320 Jahre / Kanal*) |
| | Ausfallwahrscheinlichkeit PFH (λ_{DU}) | | 350 Fit / Kanal |
| | Lebensdauer Mechanik B ₁₀ | | 5*10 ⁶ Zyklen (vorläufig) |
| | Ausfallwahrscheinlichkeit Mechanik λ_{MECH} | | $0.1 * C_h / B_{10}$ $C_h = Zyklen pro Stunde$ |
| | Gebrauchsdauer | | 10 Jahre |
| | Prüfintervall | | jährlich |
| Betriebsbedingungen | Maximale Aus | zugsgeschwindigkeit | 1 m/s |
| | Maximale Einzugsgeschwindigkeit | | 1 m/s |
| | Montage | | ohne Umlenkung |
| Normen | Funktionale Si | cherheit | IEC 61508-1, -2, -6 |
| | Sicherheit von Maschinen | | ISO 13849-1 |
| | Ausfallraten Bauelemente (Siemens) | | SN 29500 |

^{*) =} Bezugswerte: Bezugsversorgungsspannung UB $_{\rm REF}$ = 24 V, Bezugstemperatur $\vartheta_{\rm REF}$ = 60 °C



Konformitätserklärung



Wir ASM GmbH

Am Bleichbach 18 - 24 85452 Moosinning

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Bezeichnung: Positionssensor

Typ: WS7.5, WS10, WS12, WS17KT, WS19KT,

WS31, WS42, WS58C, WS60, WS61, WS85, WS21, WS100M

auf das sich die Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

Richtlinien: 2014 96/79

Normen: EN 61326-1:2013 (EMV)

Moosinning, 08.07.2015

i.A. Peter Wirth Leiter Entwicklung

ASM GmbH Automation • Sensorik • Messtechnik

Am Bleichbach 18-24 85452 Moosinning

Telefon: +49 8123 986-0 Telefax: +49 8123 986-500

Internet: www.asm-sensor.de E-Mail: info@asm-sensor.de

